

UWAGA! Sterownik IS620P 5R5 (750W) jest przystosowany do pracy z zasilaniem sieciowym 1-fazowym 230V oraz z zasilaniem 3-fazowym 3x230V, które nie jest stosowane w Polsce. Nie należy również podłączać zasilania 3x380V – grozi uszkodzeniem serwosterownika! Do poprawnej pracy należy wykorzystać zasilanie 1-fazowe 230V, poniżej schemat podłączenia.

Podłączenie zasilania 1f 230VAC do serwosterownika IS620 5R5 (750W)

