

Series

SMIG + MTIG



Complete documentation available for download at [www.lika.biz](http://www.lika.biz)



**Warning:** sensors having order code ending with "/Sxxx" may have mechanical and electrical characteristics different from standard and be supplied with additional documentation for special connections (Technical Info).

Attenzione: i sensori con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical info).


Achtung: Geräte, deren Bestellschlüssel mit der Kennung /Sxxx enden, können in ihren mech. und elektr. Eigenschaften vom Standard abweichen. Diese werden daher mit einer ergänzenden Dokumentation ausgeliefert (Technical info).

Atención: los sensores con código de pedido acabado en "/Sxxx" pueden tener características mecánicas y eléctricas diferentes a las básicas y documentación adicional relativa a conexiones especiales (Technical Info).

Attention: les capteurs avec code de commande terminant en "/Sxxx" peuvent avoir des caractéristiques mécaniques et électriques différentes du standard et documentation additionnelle pour les câblages spéciaux (Technical info).

EN	Mounting instructions	IT	Istruzioni di montaggio	DE	Montagehinweise
<ul style="list-style-type: none"> <li>Assemble the MTIG profile and the SMIG sensor; only one mounting side is possible;</li> <li>fix the sensor and the scale using the screws shown in the figure;</li> <li>the arrow indicates the positive counting direction (A leads B);</li> <li>SMIG sensor can operate only if it is paired with the MTIG profile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assemblare il profilo MTIG e il sensore SMIG nell'unico verso meccanicamente possibile;</li> <li>fissare il profilo e il sensore usando le viti indicate in figura;</li> <li>la freccia in figura indica il senso di conteggio positivo (A precede B);</li> <li>il sensore SMIG funziona correttamente solo se abbinato al profilo MTIG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monter le profil MTIG et le capteur SMIG selon la seule direction de montage mécanique qui est possible ;</li> <li>fixer le capteur et la bande en utilisant les vis indiquées dans la figure ;</li> <li>la flèche indique la direction de comptage positif (A devance B) ;</li> <li>le capteur SMIG peut fonctionner seulement si utilisé avec la bande magnétique type MTIG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MTIG Profil in den Sensor SMIG einführen (verdreh sicher);</li> <li>Profil und Sensor mit den im Bild aufgeföhrten Schrauben befestigen;</li> <li>der Pfeil zeigt die steigende Zählrichtung an (B folgt A);</li> <li>die Funktion der SMIG Sensoren ist nur mit MTIG Profilen gewährleistet.</li> </ul>		

ES	Instrucciones de montaje	FR	Instructions de montage
<ul style="list-style-type: none"> <li>Montar el perfil MTIG y el sensor SMIG; es posible sólo un sentido de montaje mecánico;</li> <li>fijar el sensor y la banda mediante los tornillos indicados en la figura;</li> <li>la flecha indica el sentido de conteo positivo (A precede B);</li> <li>el sensor SMIG puede trabajar sólo si se usa con la banda magnética tipo MTIG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monter le profil MTIG et le capteur SMIG selon la seule direction de montage mécanique qui est possible ;</li> <li>fixer le capteur et la bande en utilisant les vis indiquées dans la figure ;</li> <li>la flèche indique la direction de comptage positif (A devance B) ;</li> <li>le capteur SMIG peut fonctionner seulement si utilisé avec la bande magnétique type MTIG.</li> </ul>		



Electrical connections					
Signals	M12 8-pin	M8 cable	Cavo M8	Kabel M8	Cable M8
0Vdc	1	Black	Nero	Schwarz	Negro
+Vdc	2	Red	Rosso	Rot	Rouge
A	3	Yellow	Giallo	Gelb	Jaune
/A	4	Blue	Blu	Amarillo	Azul
B	5	Green	Verde	Blau	Bleu
/B	6	Orange	Arancione	Anaranjado	Orange
0	7	White	Bianco	Weiß	Blanc
/0	8	Grey	Grigio	Grau	Gris
Shield	Case	Shield	Schermo	Schirm	Blindage



Installation must be carried out with power supply disconnected.  
L'installazione deve essere eseguita in assenza di tensione.  
Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.  
La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.  
Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.



## M8 cable specifications

Model: LIKA HI-FLEX M8 cable  
Wires: 2 x 0.22 mm<sup>2</sup> + 6 x 0.14 mm<sup>2</sup> (24/26 AWG)  
Screening: tinned copper braid  
External diameter: 5.3 mm ÷ 5.6 mm  
Impedance: 90 Ω/km (2 x 0.22mm<sup>2</sup>), 148 Ω/km (6 x 0.14mm<sup>2</sup>)  
Min. bending radius: Ø x 7.5

Connector type  
male frontal side  
maschio lato contatti  
Aufsicht Stiftseite  
macho lado contactos  
mâle côté contacts



- See the order code. For example: SMIG-L-1... ⇒ +Vdc = +5Vdc ±5%

<b>Safety</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Always adhere to the professional safety and accident prevention regulations applicable to your country during device installation and operation;</li> <li>installation has to be carried out by qualified personnel only, with power supply disconnected and stationary mechanical parts;</li> <li>the encoder must be used only for the purpose appropriate to its design: use for purposes other than those for which it has been designed could result in serious personal and/or the environment damage;</li> <li>high current, voltage and moving mechanical parts can cause serious or fatal injury;</li> <li>warning ! Do not use in explosive or flammable areas;</li> <li>failure to comply with these precautions or with specific warnings elsewhere in this manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of the equipment;</li> <li>Lika Electronic assumes no liability for the customer's failure to comply with these requirements.</li> </ul>
<b>Electrical safety</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Turn OFF power supply before connecting the device;</li> <li>connect according to explanation in the "Electrical connections" section;</li> <li>wires of output signals which are not used must be insulated singularly;</li> <li>in compliance with 2014/30/EU norm on electromagnetic compatibility, following precautions must be taken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- before handling and installing the equipment, discharge electrical charge from your body and tools which may come in touch with the device;</li> <li>- power supply must be stabilized without noise; install EMC filters on device power supply if needed;</li> <li>- always use shielded cables (twisted pair cables whenever possible), avoid cables runs longer than necessary;</li> <li>- avoid running the signal cable near high voltage power cables;</li> <li>- mount the device as far as possible from any capacitive or inductive noise source; shield the device from noise source if needed;</li> <li>- to guarantee a correct working of the device, avoid using strong magnets on or near by the unit;</li> <li>- minimize noise by connecting the cable shield and/or the connector housing to ground. Make sure that ground is not affected by noise;</li> <li>- do not stretch the cable; do not pull or carry by cable; do not use the cable as a handle.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mechanical safety</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Install the device following strictly the information in the "Mounting instructions" section;</li> <li>mechanical installation has to be carried out with stationary mechanical parts;</li> <li>do not disassemble the device, do not tool the device;</li> <li>delicate electronic equipment: handle with care; do not subject the device and the shaft to knocks or shocks;</li> <li>protect the unit against acid solutions or chemicals that may damage it;</li> <li>we suggest installing the unit providing protection means against waste, especially swarf as turnings, chips, or filings; should this not be possible, please make sure that adequate cleaning measures (as for instance brushes, scrapers, jets of compressed air, etc.) are in place in order to prevent the sensor and the magnetic scale from jamming.</li> </ul>

<b>IT</b>	<b>Avvertenze</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante l'installazione e l'utilizzo del dispositivo osservare le norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste nel proprio paese;</li> <li>l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in assenza di tensione e parti meccaniche in movimento;</li> <li>utilizzare il dispositivo esclusivamente per la funzione per cui è stato costruito: ogni altro utilizzo potrebbe risultare pericoloso per l'utilizzatore;</li> <li>alte correnti, tensioni e parti meccaniche in movimento possono causare lesioni serie o fatali;</li> <li>non utilizzare in ambienti esplosivi o infiammabili;</li> <li>il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle avvertenze specificate in questo manuale è considerato una violazione delle norme di sicurezza standard previste dal costruttore o richieste dall'uso per cui lo strumento è destinato;</li> <li>Lika Electronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'utilizzatore.</li> </ul>
<b>Avvertenze elettriche</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Effettuare le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione;</li> <li>rispettare le connessioni riportate nella sezione "Electrical connections";</li> <li>i fili dei segnali d'uscita non utilizzati devono essere isolati singolarmente;</li> <li>in conformità alla normativa 2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica rispettare le seguenti precauzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prima di maneggiare e installare il dispositivo, eliminare la presenza di carica elettrostatica dal proprio corpo e dagli utensili che verranno in contatto con il dispositivo;</li> <li>- alimentare il dispositivo con tensione stabilizzata e priva di disturbi; se necessario, installare appositi filtri EMC all'ingresso dell'alimentazione;</li> <li>- utilizzare sempre cavi schermati e possibilmente "twistati", non usare cavi più lunghi del necessario;</li> <li>- evitare di far passare il cavo dei segnali del dispositivo vicino a cavi di potenza;</li> <li>- installare il dispositivo il più lontano possibile da eventuali fonti di interferenza o schermarlo in maniera efficace;</li> <li>- per garantire un funzionamento corretto del dispositivo, evitare l'utilizzo di apparecchiature con forte carica magnetica in prossimità dell'unità;</li> <li>- collegare la calza del cavo e/o la custodia del connettore a un buon punto di terra assicurandosi che sia privo di disturbi;</li> <li>- non tirare il cavo né trasportare o impugnare il dispositivo per il cavo.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Avvertenze meccaniche</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Montare il dispositivo rispettando rigorosamente le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni di montaggio";</li> <li>effettuare il montaggio meccanico esclusivamente in assenza di parti meccaniche in movimento;</li> <li>non disassemblare il dispositivo, non eseguire lavorazioni meccaniche sul dispositivo;</li> <li>dispositivo elettronico delicato: maneggiare con cura; evitare urti o forti sollecitazioni al corpo del dispositivo;</li> <li>proteggere lo strumento da soluzioni acide o da sostanze che lo possono danneggiare;</li> <li>è buona norma prevedere il montaggio al riparo da trucioli di lavorazione specie se metallici, nel caso in cui questo non sia possibile prevedere adeguati sistemi di pulizia (es. spazzole, raschiatori, getti d'aria compressa) al fine di evitare grappaggi tra sensore e banda.</li> </ul>	

<b>Sicherheitshinweise</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Während der Installation und des Betriebes müssen alle allgemeinen, sowie länder spezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden;</li> <li>das Gerät darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und stehende mechanische Teile von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden;</li> <li>der Einsatz des Gebers ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung zulässig;</li> <li>hohe Ströme, Spannungen und bewegte mechanische Teile können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen;</li> <li>Achtung! Nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen betreiben;</li> <li>die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen und anderer ausdrücklicher Warnhinweise in diesem Dokument, bedeutet eine Verletzung der Sicherheitsbestimmungen und stellt somit eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dar;</li> <li>Lika Electronic übernimmt keine Verantwortung für Ausfälle seitens des Kunden, bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften.</li> </ul>
<b>Elektrische Sicherheit</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spannungsversorgung ausschalten bevor das Gerät angeschlossen wird;</li> <li>Verdrehung gemäß den Vorgaben im Abschnitt „Electrical connections“ vornehmen;</li> <li>Adern die nicht gebraucht werden, müssen einzeln isoliert werden;</li> <li>in Übereinstimmung mit der Norm 2014/30/EU müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicher Entladung aller elektrisch geladenen Teile, die mit dem Gerät bei seiner Handhabung und Installation in Berührung kommen;</li> <li>- die Spannungsversorgung muss stabilisiert und geglättet sein. Wenn nötig, müssen zusätzliche EMC-Filter montiert werden;</li> <li>- Es dürfen nur geschirmte und möglichst paarrig verdrillte Leitungen verwendet werden, unnötig lange Kabel sind zu vermeiden;</li> <li>- die parallele Verlegung von Signal- und Leistungskabeln ist zu vermeiden;</li> <li>- das Gerät sollte soweit wie möglich von kapazitiven und induktiven Störquellen entfernt montiert werden. Wenn erforderlich, muss das Gerät gegen die Störquellen abgeschirmt werden;</li> <li>- um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist der Betrieb in - oder in der Nähe von - starken Magnetfeldern zu vermeiden;</li> <li>- Störungen können minimiert werden, indem die Abschirmung des Geberkabels und/bzw. das Steckergehäuse mit GND verbunden wird. Das GND-Potential muss frei von Störungen sein;</li> <li>- Kabelabgang mechanische nicht überlasten.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Mechanische Sicherheit</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Einbau des Gerätes muss unter strikter Beachtung des Kapitels „Montagehinweise“ erfolgen;</li> <li>das Gerät darf nur bei stehende mechanische Teile eingebaut werden;</li> <li>der Geber darf nicht zerlegt werden, der Geber dürfen nicht bearbeitet werden;</li> <li>empfindlich elektronisch Gerät: pfleglich zu behandeln; Geber und Welle dürfen keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden;</li> <li>das Gehäuse darf nur eingeschränkt aggressiven Medien ausgesetzt werden. Detaillierte Informationen auf Anfrage.</li> </ul>

<b>DE</b>	<b>ES</b>	<b>Seguridad</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Durante la instalación y uso del dispositivo observar las normas de prevención de riesgos y seguridad laboral vigentes en el país;</li> <li>la instalación sólo debe ser efectuada por personal cualificado, en ausencia total de tensión y con el eje inmóvil;</li> <li>utilizar el dispositivo exclusivamente para la función para la que ha sido construido: cada uso diferente puede resultar peligroso para el usuario;</li> <li>altas corrientes, voltajes y componentes mecánicos en movimiento pueden causar lesiones serias o incluso fatales;</li> <li>atención: no utilice el dispositivo en lugares inflamables y explosivos;</li> <li>la inobservancia de las normas de seguridad y de las advertencias mencionadas en este manual resulta en la violación de las normas básicas de seguridad y salud previstas por el constructor o requeridas por la función para la que el dispositivo ha sido construido;</li> <li>Lika Electronic no asume responsabilidad por eventuales daños, perjuicios o lesiones que pueden derivarse de la inobservancia de las normas de seguridad por el usuario.</li> </ul>
<b>Seguridad eléctrica</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Efectuar la conexión eléctrica exclusivamente en ausencia de tensión;</li> <li>respetar las conexiones según se indican en la tabla "Electrical connections";</li> <li>los hilos no usados de los señales de salida deben ser aislados individualmente;</li> <li>en conformidad con la norma 2014/30/EU sobre la compatibilidad electromagnética se deben respetar las siguientes precauciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- antes de manejar e instalar el dispositivo, eliminar cualquier carga electrostática de su propio cuerpo y de las herramientas que entraran en contacto con el dispositivo;</li> <li>- alimentar el dispositivo con tensión estabilizada y libre de ruido; de ser necesario, instale filtros EMC en la entrada de la alimentación;</li> <li>- utilice cables apantallados y trenzados siempre que sea posible;</li> <li>- no use cables más largos de lo necesario;</li> <li>- evite pasar el cable de señal del dispositivo cerca de los cables de potencia;</li> <li>- instale el dispositivo lo más lejos posible de potenciales fuentes de interferencia, o apantallelo de forma eficaz;</li> <li>- para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, evitar el uso de instrumentos que tienen carga eléctrica intensa cerca de la unidad;</li> <li>- conecte la malla del cable y/o la carcasa del conector a una buena toma de tierra asegurándose de que esté libre de ruido;</li> <li>- no estire el cable ni lo someta a tensión; no tire del cable ni transporte por el cable; no use el cable como manija.</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Seguridad mecánica</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Montar el dispositivo, tal como se indica en la sección "Instrucciones de montaje";</li> <li>la instalación mecánica sólo debe ser efectuada con componentes mecánicos inmóviles;</li> <li>no desasemblar el dispositivo, no realizar trabajos mecánicos sobre el dispositivo;</li> <li>dispositivo electrónico delicado: manejar con cuidado; evitar golpes tanto sobre el eje como sobre el cuerpo del dispositivo;</li> <li>proteger el dispositivo contra las soluciones ácidas y sustancias que pueden dañarlo;</li> <li>aconsejamos instalar el dispositivo protegido contra las virutas generadas durante la manufactura, en particular metálicas; de no ser posible, prever adecuadas sistemas de limpieza (por ejemplo cepillos, rasquetas, chorros de aire comprimido, etcétera) para evitar que el sensor y la banda magnética se bloquen.</li> </ul>		

<b>Mesures de sécurité</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendant l'installation et l'utilisation du dispositif veuillez observer les réglementations préventives en matière de sécurité et d'accident en vigueur dans votre pays;</li> <li>le montage du dispositif doit être pris en charge par un spécialiste ayant des connaissances en électricité et en mécanique; avant d'installer le dispositif s'assurer qu'il y a absence de tension et composants mécaniques à l'arrêt;</li> <li>il est défendu d'utiliser le dispositif en manière pas conforme à l'usage prévu par le constructeur: toute utilisation différente pourrait engendrer des risques sérieux pour les personnes et/ou l'environnement;</li> <li>hautes tensions, voltages élevés et composants en mouvement peuvent engendrer des risques sérieux ou fatals pour les personnes;</li> <li>il est défendu d'utiliser le dispositif dans un milieu explosif;</li> <li>la non-observance des normes de sécurité ou bien des avertissements spécifiés dans ce manuel sera considérée une violation des normes de sécurité fondamentales prévues par le constructeur ou bien requises pour l'usage prévu du dispositif;</li> <li>la Société Lika Electronic nie toute responsabilité pour tout dommage ou blessure que l'utilisateur peut encourrir à la suite de la non-observance des normes de sécurité.</li> </ul>
<b>Précautions électriques</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il est absolument défendu d'effectuer les connexions électriques lorsque le système est sous tension;</li> <li>respecter les instructions de connexion mentionnées dans la section « Electrical connections »;</li> <li>les câbles des signaux en sortie qui ne sont pas utilisés doivent être isolés singulièrement aux extrémités;</li> <li>en conformité avec la norme 2014/30/EU concernant la compatibilité électromagnétique respecter les précautions suivantes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- avant de manipuler ou bien installer le dispositif, éliminer la charge électrostatique présente au niveau du corps de l'utilisateur ou bien des outils qui seront en contact avec le dispositif;</li> <li>- relier le dispositif au réseau électrique en s'assurant qu'il soit stabilisé et absent de dérangements; s'il s'avère nécessaire, installer des filtres EMC à l'entrée du réseau d'alimentation;</li> <li>- toujours utiliser des câbles blindés et, si possible, torsadés, ne pas utiliser des câbles plus longs que le nécessaire;</li> <li>- s'assurer que le câble qui porte les signaux du dispositif ne soit pas placé à côté ou bien en proximité des câbles de puissance;</li> <li>- installer le dispositif loin des composants qui peuvent causer des dérangements ou bien le blindé soigneusement;</li> <li>- afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil on conseille de n'utiliser pas des équipements possédant une forte charge électromagnétique en proximité de l'unité;</li> <li>- connecter le blindage du câble et/ou la protection du connecteur à la borne de la mise à terre; s'assurer que la borne de la mise à terre soit absente de dérangements;</li> <li>- ne pas tendre le câble; ne pas tirer, soulever ou transporter par le câble; ne pas utiliser le câble comme poignée.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Précautions mécaniques</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Installer le dispositif en respectant soigneusement les instructions de montage dans la section « Instructions de montage »;</li> <li>le montage mécanique du dispositif doit être effectué avec composants mécaniques à l'arrêt;</li> <li>ne démonter pas le dispositif;</li> <li>ne pas exécuter des usages sur le dispositif;</li> <li>dispositif électronique fragile: manipuler avec soin; éviter tout coup et sollicitation qui peuvent endommager l'arbre et le corps;</li> <li>protéger le dispositif contre toute action corrosive des solutions acides ou des substances qui peuvent l'endommager;</li> <li>on conseille de prévoir l'installation du dispositif protégé contre les copeaux métalliques et les débris; s'il ne s'avère pas possible, on conseille de monter des systèmes de nettoyage (par exemple brosses, racloirs, jets d'air comprimé, etc.) dans le but d'éviter le blocage du capteur et de la bande magnétique.</li> </ul>

<b>FR</b>		<b>Order code (example)</b>
		SMIG - YC - 2 - 5 - I - M1
Push-Pull (ABI, /ABI)	YC	
Line Driver (ABI, /ABI)	L	
+5Vdc ±5% (L)	1	
+10Vdc +30Vdc (YC)	2	
Cable length (L2) = 2 m cable; M1 = M12 8-pin connector + 1 m cable)		
- IP65 protection J IP67 protection		
I With Index signal at every 5 mm N Without Index signal		

Refer to the technical catalogue for the available combinations

